



## Einbau und Überprüfung

### Schritt 1:

Die GU-SECURITY X Verlängerungen mit Zusatzverriegelungen auf die gewünschten Maße kürzen (Kürzungsbereich beachten)

### Schritt 2:

Wenn die Verlängerungen gekürzt werden, muss der entstandene Grat im Kürzungsbereich vor der Montage (Teilmontage) entfernt und danach blanke Stellen mit einem geeigneten Korrosionsschutzmittel behandelt werden

### Schritt 3:

Die Platten am Hauptschlosskasten in waagerechte Position drehen. Als erstes den Hauptschlosskasten (3.1) und anschließend die beiden Zusatzverriegelungen (3.2) in das Türblatt einlegen. Die obere Zusatzverriegelung ist auf der Stulprückseite gekennzeichnet

### Schritt 4:

Mit entsprechendem Befestigungsmaterial das GU-SECURITY X im Türblatt montieren

### Schritt 5:

Die Platten am Hauptschlosskasten zurück in senkrechte Position drehen

### Schritt 6:

Den Fixierstift demontieren

### Schritt 7:

Den Türdrücker 1 mal zur Prüfung der Beschlaggarnitur betätigen

### Schritt 8:

Den Profilzylinder 2 mal 360° drehen um die Verriegelung und die Wechselfunktion zu prüfen (manuell verriegelnd)  
Den Profilzylinder 1 mal 360° drehen um die Verriegelung und die Wechselfunktion zu prüfen (automatisch verriegelnd)

